



DEVMOR®

ONTWIKKELAAR VOOR VERIMOR



PRODUCTOMSCHRIJVING

Witte ontwikkelingsvloeistof voor het opsporen van materiaalgebreken (scheuronderzoek) in metalen en niet poreuze kunststoffen.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het opsporen van materiaalgebreken (scheuronderzoek) zoals hardingsscheuren, vermoeiingsscheuren, poreusiteiten, slijpscheuren, lasfouten en andere oppervlaktedefecten in metalen en niet poreuze kunststoffen. Gebruiken in combinatie met Griffon Primor en Verimor.

EIGENSCHAPPEN

- Chloridevrij
- Wit

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen $\leq +5^{\circ}\text{C}$.

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

VERWERKING

Verbruik: SPUITBUS 300 ml voldoende voor ong. 7,5 m²

Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik.

1. Oppervlak gelijkmatig en dun met Verimor inspuiten (afstand ca. 20 cm) en dit 15 minuten in het oppervlak laten indringen.
2. Verwijder de toegepaste Verimor volledig met Primor of water.
3. Oppervlak gelijkmatig en dun met Devmor inspuiten (afstand ca. 20 cm).
4. In geval van scheurtjes worden deze na enkele minuten als felrode lijnen tegen de witte achtergrond van de ontwikkelaar zichtbaar.
5. De ontwikkelaar vervolgens verwijderen met de Primor.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Krijt in oplosmiddelen
Kleur:	Wit

OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 24 maanden na productie.

Opgeslagen in ongeopende verpakking tussen $+5^{\circ}\text{C}$ en $+25^{\circ}\text{C}$.

Verpakking goed sluiten na gebruik en opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.